



**HUOLTOTIETOA:**  
**TRX400FW**  
**VM: 1996-2001**

**TYYPPI**

**TE20**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	190
	Vakio	ND	X22EPR-U9	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	90
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DPR8EA-9 X24EPR-U9	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
				Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	25
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DPR6EA-9 X20EPR-U9	Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)	22
				Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	28
Etupyörien haritus (mm)				16	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,8-0,9		Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HC5-900
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )		1400 +/- 100		Öljynsuod. varaosanumero 1996-1997	15410-KF0-315
Seosruuvi auki kierrosta		2 ¼, 1997 -- 3		Öljynsuod. varaosanumero 1998-2001	15412-HM5-A10
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		2,1		Etujarrukengät varaosanumero 1996-1998	06450-HC5-900
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Etujarrukengät varaosanumero 1999-2001	06450-HN0-A00
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,15		Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN0-A20
	pako (mm)	0,15		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-57916

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Kaasutin – rikastin				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Vetoniveliä suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3	T	T	T
Jarrukenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Peruutusvaihteen lukitusjärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Kytkin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
<b>HUOLLON OHJEAIKA</b>		<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.