



HUOLTOTIETOA:
TRX90
VM: 2002-2009

TYYPPI

TE18

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR7HSA	Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	20 +/- 3
	Vakio	ND	U22FSR-U	Etupyörien haritus (mm)	20 +/- 15
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR8HSA U24FSR-U	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98056-57718
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	CR6HSA U20FSR-U	Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HF7-000
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,6-0,7			
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1,600 +/- 100			
Seosruuvi auki kierrosta		2 ½			
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		0,7			
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti		MA / 10W-40			
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,05			
	pako (mm)	0,05			

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 3)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta		T	T	T
Ilmansuodatin	1		P	P
Sytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn verkkosuodatin				P
Moottoriöljyn keskipakosuodatin				P
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Toisioilman syöttöjärjestelmä				T
Toisioketju	1,2	T	T joka 500 km tai 50 käyttötuntia	
Toisioketjun laahain			T	T
Jarrukenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Pohjapansarit			T	T
Kytkin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Raidetangon nivelet		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,5	2,3	3,3

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Kumpi täyttyy ensin.