



HUOLTOTIETOA:
TRX500FE
VM: 2005-2011

TYYPPI TE31

Sytytystulppa	Vakio	NGK	BKR5E-11	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	185
	Vakio	ND	K16PR-U11	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	75
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
		ND	-	Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	25
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)	22
		ND	-	Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	28
			Etupyörien haritus (mm)	30 +/- 15	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HP0-A00
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1400 +/- 100	Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-HM5-A10
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¼	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98079-5514E
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,5	Etujarrupalat varaosanumero, oikea	06452-HP0-A02
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero, vasen	06451-HP0-A02
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN2-000
	pako (mm)		0,15 +/- 0,02		

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Kaasutin – rikastin				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Vetoniveliin suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrupajojen / -kenkien kuluneisuus	1,2			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Peruutusvaihteen lukitusvipu		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Kytkin (säätö)		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Raidetangon nivelet		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,5	1,7	2,6

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.