



**HUOLTOTIETOA:
TRX700XX (Crossi)
VM: 2008-2009**

TYYPPI

TE36

Sytytystulppa	Vakio	NGK	ZFR7F-11	Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	35 / 42,5
	Vakio	ND	KJ22CR-L11	Etupyörien aeraus (mm)	3
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HP6-A00
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-KF0-020
				P-A pumpun suodatin	16706-HN8-A62
				Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98079-5714G
				Etujarrupalat varaosanumero	06455-HP1-016 X 2
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Takajarrupalat varaosanumero	06435-HP6-A01
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100		
Seosruuvi auki kierrosta			-		
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,8		
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40		
Venttiilin välys (kylmänä)	imu pako	(mm) (mm)	0,13 – 0,17 0,18 – 0,22		

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkehoton vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Öljytankin verkkosuodatin				P
Jäähdytysjärjestelmä	2		T	T
Jäähdytysneste	3		T	T
Vetonivelien suojakumit			T	T
Toisioketju	1,2	T	Tarkasta ja voitele joka 500 km tai 50 tuntia	
Toisioketjun laahain			T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrupalojen kuluneisuus	1,2		T	T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Jarruvalokytin		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Takanavan kaapimet			T	T
Kytin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Raidetangot ja nivelet		T	T	T
Ohjaukselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,6	2,9	3,7

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.