



**HUOLTOTIETOA:
TRX300FW
VM: 1990--**

TYYPPI

TE15

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	190
	Vakio	ND	X24EPR-U9	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	90
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DPR9EA-9 X27EPR-U9	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
				Etuvetopyörästön öljymäärä (cm ³)	190
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DPR7EA-9 X22EPR-U9	Etuvetopyörästön öljytilavuus	SF/SG 10W-40
				Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	30 / 20
Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)				26 / 17	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)	0,8-0,9		Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	34 / 23	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)	1400 +/- 100		Etupyörerien haritus (mm)	(*)	
Seosruuvi auki kierrosta	1 ¾, 1992 -- 2 ¼		Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-58916	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)	2,2		Öljynsuod. varaosanumero 1990 - 1997	15410-KF0-315	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti	SF/SG 10W-40		Öljynsuod. varaosanumero 1998 ---	15412-HM5-A10	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	0,15	Ilmansuod. varaosanumero 1990 - 1992	17254-HC5-890	
	pako (mm)	0,15	Ilmansuod. varaosanumero 1993 ---	17254-HC5-900	

(*) 1990 = 8 mm, 1991-92 = 0 mm, 1993-- = 4 mm.

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Polttoainehanan suodatin				P
Kaasukahvan toiminta		T	T	T
Kaasutin – rikastin			T	T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien vällys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Vetoniveliä suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrukenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Peruutusvaihteen lukitusjärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Kytkin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		2,0	2,7	3,5

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.