



**HUOLTOTIETOA:**  
**TRX350FM / FE**  
**VM: 2000-2006**

**TYYPPI**

**TE25**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	241
	Vakio	ND	X22EPR-U9	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	85
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
		ND	-	Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	25
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)	22
		ND	-	Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	28
				Etupyörien haritus (mm)	18 +/- 15
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,8-0,9		Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HN5-670
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )		1400 +/- 100		Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-HM5-A10
Seosruuvi auki kierrosta		1 ¾		Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-57916
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		2,0		Etujarrukengät varaosanumero	06450-HN5-671
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN0-A20
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,15			
	pako (mm)	0,15			

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Kaasutin – rikastin				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Vetoniveliin suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrukenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Peruutusvaihteen lukitusjärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Kytkin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
<b>HUOLLON OHJEAIKA</b>		<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumppi täyttyy ensin.