



HUOLTOTIETOA:
TRX420FE, FM
VM: 2009-2011

TYYPPI

TE35

Sytytystulppa	Vakio	NGK	BKR5E-11	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	230
	Vakio	ND	K16PR-U11	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	75
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1400 +/- 50	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	25 / 25
Seosruuvi auki kierrosta			-	Etupyörien haritus (mm)	9 +/- 15
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,75	Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HP5-600
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SG 10W-40	Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-HM5-A10
Venttiilin välys (kylmänä)	imu	(mm)	0,15 +/- 0,02	P-A pumpun suodatin	16706-HN8-A62
	pako	(mm)	0,23 +/- 0,02	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98079-5514E
				Etujarrupalat varaosanumero	06435-HP7-A01 (2)
				Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN0-A20

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilin välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Jäähdytysjärjestelmä	2		T	T
Jäähdytysneste	3		T	T
Vetoniveliä suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
2WD/4WD järjestelmä				T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrupalojen / -kenkien kuluneisuus	1,2			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Jarruvalokytin		T	T	T
Peruutusvaihteen lukitusjärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Kytin		T	T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Raidetangon nivelet		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,4	2,2	2,7

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.