



HUOLTOTIETOA:
TRX500FA (Rubicon)
VM: 2005-2011

TYYPPI

TE26

Sytytystulppa	Vakio	NGK	IJR7A9	Etuvetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	185	
	Vakio	ND	VX22BC	Takavetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	75	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	-	Vetopyörästöjen öljy (API-luok./Visk.)	GL-5 / SAE 80
					Rengaspaineet suositus etu / taka (kPa)	25
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	IJR6A9	VX20BC	Rengaspaineet minimi etu / taka (kPa)	22
					Rengaspaineet maksimi etu / taka (kPa)	28
Etupyörien haritus (mm)					30 +/- 15	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,8-0,9		Ilmansuodattimen varaosanumero	17254-HP0-A00	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1400 +/- 100		Öljynsuodattimen varaosanumero	15412-KEA-003	
Seosruuvi auki kierrosta		1 3/4		Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-5791U	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		4,6		Etujarrupalat varaosanumero, oikea	06452-HP0-A02	
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti		MA / 10W-40		Etujarrupalat varaosanumero, vasen	06451-HP0-A02	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,15		Takajarrukengät varaosanumero	06430-HN2-000	
	pako (mm)	0,23				

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOM !	HUOLTOVÄLI (HUOM 4)		
		Ensihuolto 150 km tai 20 käyttötuntia	Huoltoväli 1000 km tai 100 käyttötuntia	Huoltoväli 2000 km tai 200 käyttötuntia
Polttoainejärjestelmä				T
Kaasukahvan toiminta				T
Kaasutin – rikastin				T
Ilmansuodatin	1		P	P
Suodatinkotelon vedenpoisto	2		T	T
Sytytystulppa			T	T
Venttiilien välys		T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V
Moottorin – tyhjäkäynti		T	T	T
Jäähdytysjärjestelmä	2		T	T
Jäähdytysneste	3		T	T
Vetoniveliin suojakumit			T	T
Vetopyörästöjen öljyt	3		T	T
Jarrunesteet	3		T	T
Jarrupajojen / -kenkien kuluneisuus	1			T
Jarrujärjestelmä		T	T	T
Pohjapanssarit			T	T
Jousitus			T	T
Kipinän sammutin (pakoputki)			P	P
Pultit, mutterit, kiristys		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T
Raidetangon nivelet		T	T	T
Ohjausakselin laakerointi				T
Ohjaus (myös haritus)				T
HUOLLON OHJEAIKA		1,4	2,2	3,1

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

HUOM !

- (1) Huolla useammin, jos tuotteella ajetaan pölyisissä, hiekkaisissa tai lumisissa ajo-olosuhteissa.
- (2) Huolla useammin jos tuotteella ajetaan märissä tai savisissa ajo-olosuhteissa.
- (3) Vaihda joka toinen vuosi.
- (4) Kumpi täyttyy ensin.